

핸드 드라이어


시공개략도

HTM 307 SN






1. 부속의 부착판 고정나사 4개를 사용하여 부착판을 벽에 고정한다.



2. 본체를 부착판에 위에서 아래로 맞게끔 고정



3. 고정나사 3개로 하단에서 본체와 고정

제품의규격

항 목	내 용	항 목	내 용
전 원	220V / 60Hz	규 격	250 X 280 X 180
소비전력	온풍 2100W, 냉풍 76W	안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 바이메탈휴즈, 자동정지장치
재 질	ABS엔지니어링 프라스틱	중 량	4Kg(설치판 포함)

사용방법

1. **사용전압에 맞는지를 확인하시고 전원프러그를 꽂아 주십시오.**
2. 손을 공기출구에 접근시키면 자동적으로 감지되어 온풍이 나오며 약 10초 정도면 손의 물기를 말릴 수 있습니다.
3. 손의 물기가 마른뒤 손을 멀리하면 자동적으로 정지됩니다.
4. 연속 1분간 사용시 자동 정지되며, 2~3초후 다시 사용이 가능합니다.

사용상 주의할 점

1. 청소를 할때 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
2. 공기출구에 손이나 이물질을 넣지 않도록 하십시오.
3. 사용중에 이상한 소리가 나거나 온풍이 나오지 않거나, 모터가 돌지 않을 때에는 스위치를 끄고 전문가에게 수리를 의뢰하십시오.
4. 전문가 이외에는 핸드드라이어를 분해하거나 손질을 하지 않도록 하십시오.
5. 겉 표면의 청소를 위하여 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
6. 젖은 손으로 핸드드라이어를 만지지 않도록 하십시오.
7. 전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 히기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.